

SINCE 1908

*Solis*

# DESIGN KETTLE

Type 5510

Gebruiksaanwijzing



## ▲ **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

Lees voor u uw Solis Design Kettle in gebruik neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het apparaat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

1. Dompel de waterkoker, het basisstation, de stekker en elektrische contacten van de waterkoker nooit onder in water en vermijd contact met andere vloeistoffen om een elektrische schok te voorkomen. Er kan water in de behuizing komen waardoor het apparaat beschadigd kan raken! Bij contact van het basisstation, stroomkabel, stekker of elektrische contacten van de waterkoker of het basisstation met vloeistoffen moet u de stekker onmiddellijk met droge rubberen handschoenen uit het stopcontact halen.
2. Ook de waterkoker mag niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld en buiten- en onderkant van de waterkoker moeten droog zijn alvorens u hem op het basisstation plaatst.
3. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact trekken.
4. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
5. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, stabiele, schone en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een werkvlak. Bewaar een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en de muren, gordijnen of andere vochtgevoelige voorwerpen.

6. Gebruik de waterkoker nooit op tafelranden en let erop dat het apparaat buiten handbereik van kinderen en huisdieren blijft. Zo kan het apparaat niet vallen of omlaag worden getrokken, beschadigd raken en kan kokend water geen brandwonden veroorzaken.
7. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf. Rol de stroomkabel volledig uit alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
8. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete ovens of andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onderdelen of apparaten.
9. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het netsnoer dragen. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen.
10. We adviseren u om voor dit apparaat geen verlengsnoer te gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat buiten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidschakelaar te gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
12. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en accessoires.

13. Laat nooit een werkende waterkoker zonder toezicht achter! Bij onjuist gebruik bestaat verwondingsgevaar!
14. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in het water is gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat uit het water te halen. Laat vervolgens de goede en veilige werking van het apparaat door Solis of een erkend Solis-servicecenter controleren alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken.
15. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen (bijv. in de buurt van een gootsteen).
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
18. Het apparaat tijdens gebruik niet schudden of verplaatsen.
19. Gebruik de Solis-waterkoker uitsluitend voor het koken van water. Het apparaat is niet geschikt om andere vloeistoffen te koken.
20. Schakel het apparaat alleen in met voldoende water in de waterkoker (let op de MIN-markering!), anders kan apparaat beschadigd raken.
21. Zit er te weinig water in de waterkoker of is het water verdamppt en is de oververhitting geactiveerd, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw met koud water te vullen.
22. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Schakel het apparaat nooit in zonder water in de waterkoker. Onjuist gebruik kan verwondingen veroorzaken. Vul de waterkoker uitsluitend met koud water tot aan de MIN-markering en nooit boven de MAX-markering.

23. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires kunnen het apparaat beschadigen.
24. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel gebruik. Niet gebruiken in voertuigen of op boten.
25. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.
26. Controleer de waterkoker vóór elk gebruik.
27. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het apparaat in bij Solis of een erkend Solis-servicecenter om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch te laten herstellen.
28. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen mogen de waterkoker niet gebruiken, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door hem/haar worden geïnstrueerd over het correcte gebruik van het apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
29. Houd het apparaat en de stroomkabel altijd buiten bereik van kinderen.
30. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij onder toezicht van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

31. Kinderen mogen niet met de waterkoker spelen. Houd verpakkingsmateriaal, incl. plastic zak, buiten bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!
32. Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van kinderen – het water in de waterkoker is heet! Omdat de waterkoker zelf ook warm wordt, moet u de handgreep gebruiken om de waterkoker van het basisstation te halen.
33. Haal de waterkoker nooit tijdens het kookproces van het basisstation. Schakel altijd eerst de waterkoker uit met de AAN/UIT-schakelaar, controleer of de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand (stand met de rode punt) staat en of het witte controlelampje uit is alvorens de waterkoker van het basisstation te halen.
34. Vermijd tijdens en na het kookproces contact met de uit de apparaatopening ontsnappende hete stoom. Schenk heet water altijd voorzichtig en langzaam langs de tuit zodat het hete water niet spettert of per ongeluk iemand verbrandt. Houd het deksel tijdens het kookproces altijd gesloten.
35. Om veiligheidsredenen raden we u aan om heet water altijd met gesloten deksel via de tuit uit te schenken.
36. Ga voorzichtig te werk wanneer u een met heet water gevulde waterkoker van het basisstation haalt of verplaatst.
37. Druk tijdens of kort na het gebruik van de waterkoker niet op de dekselontgrendelingsknop om het deksel te openen omdat er kokend water uit de waterkoker kan spuiten. Wilt u het deksel openen, bijvoorbeeld om koud water bij te vullen, dan moet u eerst het resterende hete water via de tuit met gesloten deksel uit de waterkoker schenken.
38. **Let op:** het oppervlak van het verwarmingselement (in het basisstation) blijft ook na het uitschakelen enige tijd zeer heet!
39. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbediening.

40. Gebruik dit apparaat uitsluitend met meegeleverde waterkoker en deksel. Gebruik de waterkoker niet op andere basisstations en zet hem nooit op een hete kookplaat. Onjuiste accessoires kunnen het apparaat beschadigen, elektrische schokken, brandwonden of persoonlijk letsel veroorzaken!
41. Om het apparaat te verplaatsen of te reinigen, moet u het altijd eerst met de AAN/UIT-schakelaar uitschakelen. Vervolgens haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat volledig afkoelen. Wordt het apparaat niet gebruikt, haal dan eveneens de stekker uit het stopcontact.
42. Het deksel moet tijdens het gebruik altijd gesloten zijn. Plaats niets op het deksel.
43. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
44. Houd het apparaat schoon. Om het apparaat te reinigen of op te bergen, moet u het eerst uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en het volledig laten afkoelen. Zie daarvoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.
45. Gebruik voor reiniging uitsluitend een mild afwasmiddel en een zachte doek. Agressieve reinigings- en oplosmiddelen of schurende materialen kunnen het oppervlak beschadigen.
46. Voor u het apparaat in gebruik neemt, moet u alle verpakkingsmaterialen en stickers verwijderen, de waterkoker spoelen en het deksel reinigen. Zie daarvoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Voor de ingebruikname" op pagina 10 van deze gebruiksaanwijzing.

## ▲ APPARAATBESCHRIJVING





- A Kokerdeksel met kunststofomranding en controlevenster uit BPA-vrij materiaal
- B Tuit
- C Uitneembare kalkfilter achter tuit aan de binnenkant van de waterkoker
- D Waterkoker uit geborsteld roestvrij staal met een inhoud van 1,7 liter
- E Waterniveau-indicatoren links en rechts van de waterkoker met schaalverdeling en MIN- en MAX-markering; uit BPA-vrij materiaal
- F Ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van 2400 Watt
- G Basisstation met snoeropwikkelaar
- H Dekselontgrendelingsknop
- I Thermisch geïsoleerde handgreep
- J AAN/UIT-schakelaar met functielampje en signaaltoon (bij beëindigd kookproces)
- K Automatische uitschakelfunctie en oververhittingsbeveiliging



## ▲ **VOOR DE INGEBRUIKNAME: WATERKOKER SPOELEN**

Vóór het eerste gebruik moet de waterkoker worden gespoeld. Dit doet u als volgt:

- Druk de dekselontgrendelingsknop kort in om het deksel te ontgrendelen.
- Vul de waterkoker met koud kraanwater tot aan de MAX-markering op de waterniveau-indicator.

**Let op:** de MAX-markering op de waterkoker mag niet worden overschreden, anders kan er kokend water uit de waterkoker spuiten! De maximale vulinhoud bedraagt 1,7 liter. De waterkoker moet minstens tot aan de MIN-markering (0,5 liter) worden gevuld, anders kan de oververhittingsbeveiliging worden geactiveerd.

- Zet de gevulde waterkoker op het basisstation en sluit het deksel.
- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Druk op de AAN/UIT-schakelaar (groene punt omlaag). Het controlelampje van de AAN/UIT-schakelaar licht wit op en blijft aan zolang het apparaat is ingeschakeld.
- Wacht tot het water kookt. Het einde van het kookproces wordt aangegeven door een akoestisch signaal en het controlelampje gaat uit. Bovendien springt de AAN/UIT-schakelaar terug naar de stand met de rode punt. Vervolgens giet u het water met gesloten deksel uit de tuit.
- Herhaal deze spoelprocedure nog twee keer.
- Nu is het apparaat klaar voor gebruik.

## ▲ INGEBRUIKNAME

1. Plaats het basisstation op een droge, vlakke ondergrond en buiten bereik van kinderen. Leg de stroomkabel zodanig dat de waterkoker niet aan de stroomkabel omlaag kan worden getrokken.
2. Haal de waterkoker van het basisstation en druk kort op de dekselontgrendelingsknop om het deksel te openen.
3. Vul de waterkoker met koud kraanwater (houd rekening met de MAX- en MIN-markeringen op de waterkoker, max. 1,7 liter en min. 0,5 liter) en sluit het deksel door het in te drukken zodat de waterkoker goed gesloten is. Let op: tijdens het koken van water moet het deksel altijd gesloten zijn.
4. Droog eventueel de buitenkant van de waterkoker en het basisstation. Plaats de waterkoker op het droge basisstation.
5. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
6. Druk de groene punt van de AAN/UIT-schakelaar omlaag en het witte controlelampje van de schakelaar licht op.
7. Zodra het water kookt hoort u één signaaltoon, het apparaat schakelt zich uit, de schakelaar springt terug naar de UIT-stand en het witte controlelampje gaat uit.
8. Haal de waterkoker voorzichtig van het basisstation en giet het kokend water langzaam via de tuit in het recipiënt. Om veiligheidsredenen moet het kokend water altijd via de tuit en nooit met geopend deksel worden uitgeschonken.

**Let op:** let er bij het uitschenken op dat u zich niet verbrandt aan de hete stoom!

9. Heeft u geen heet water meer nodig, haal dan de stekker uit het stopcontact, giet het resterende water uit de waterkoker en laat het apparaat afkoelen.

### Opmerkingen:

- Kantel de waterkoker nooit te veel naar voren en draai de waterkoker nooit ondersteboven, ook niet met gesloten deksel. Ondanks het gesloten deksel zal er water uit de waterkoker lopen!
- Sluit altijd eerst het deksel alvorens het apparaat in te schakelen.
- Het ingebouwde verwarmingselement in het basisstation is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Constaceert u bruinachtige afzettingen, dan is dit geen roest maar kalkafzetting. Verwijder de kalkafzetting zoals beschreven in hoofdstuk "Ontkalken" op pagina 14.

## ■ OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

- Bij oververhitting, bijvoorbeeld als gevolg van te weinig of geen water in de waterkoker, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. Trek in dergelijke gevallen de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende ong. 15 minuten afkoelen om het vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken.

## ▲ GOED OM TE WETEN

1. Vul de waterkoker nooit tot boven de MAX-markering met water anders kan het hete water bij kookpunt uit de waterkoker spuiten en brandwonden of elektrische schokken veroorzaken!
2. Een tot aan de MAX-markering gevulde waterkoker bevat 1,7 liter water.
3. Vul de waterkoker altijd minstens tot aan de MIN-markering (500 ml) met water, anders kan de oververhittingsbeveiliging worden geactiveerd en schakelt het apparaat zichzelf uit.
4. Controleer altijd of het deksel correct gesloten is alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
5. Droog zowel de buiten- en onderkant van de waterkoker als het basisstation alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
6. Tijdens verhitting kunt u het kookproces op elke moment beëindigen met de AAN/UIT-schakelaar.
7. Zit er te weinig water in de waterkoker of is het water verdampt en is de oververhitting geactiveerd, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw met koud water te vullen.
8. Druk tijdens of kort na het gebruik van de waterkoker niet op de dekselontgrendelingsknop om het deksel te openen omdat er kokend water uit de waterkoker kan spuiten. Wilt u het deksel openen, bijvoorbeeld om koud water bij te vullen, dan moet u eerst het resterende hete water via de tuit met gesloten deksel uit de waterkoker schenken.
9. Omdat er tijdens het kookproces stoom moet kunnen ontsnappen, staat de tuit altijd open. Er kan dus water uit de waterkoker komen wanneer u de volle waterkoker naar voren kantelt of op zijn zij legt. Daarom moet de gevulde waterkoker altijd rechtop staan.

## ▲ REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal voor de reiniging de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen.
2. Dompel de waterkoker of het basisstation nooit onder in water of andere vloeistoffen, en sproei geen water of andere vloeistoffen op de apparaatonderdelen. Risico op een elektrische schok!
3. Gebruik een licht vochtige doek om de buitenkant van de waterkoker en de binnen- en buitenkant van het deksel schoon te maken en laat de binnenkant van de waterkoker drogen. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen of schurende materialen omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.

## ■ KALKFILTER VERWIJDEREN EN REINIGEN

- De direct achter de tuit in de waterkoker geplaatste kalkfilter moet regelmatig worden gereinigd.
- Wacht altijd tot het apparaat volledig is afgekoeld en controleer of u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
- Trek de filter omhoog uit de geleidingsrails.
- Maak de kalkfilter onder stromend warm water schoon met een doek of een afwasborstel om alle kalkafzettingen te verwijderen.
- Schuif vervolgens het filter opnieuw in de geleidingsrails en druk het tot tegen de aanslag.



**Let op:** drukt u het filter niet volledig tot tegen de aanslag, dan gaat het deksel van de waterkoker niet dicht.

### Aanwijzing:

- De kalkfilter is een verbruiksartikel en kan na lang gebruik verslijten. Nieuwe kalkfilters zijn verkrijgbaar in speciaalzaken of bij Solis of Switzerland AG, telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890, e-mail: [info@solis-onlineshop.ch](mailto:info@solis-onlineshop.ch), [www.solis-onlineshop.ch](http://www.solis-onlineshop.ch) (verzending alleen binnen Zwitserland).

## ■ DE WATERKOKER ONTKALKEN

- Na langdurig gebruik of gebruik van hardwater kunnen zich kalkafzettingen in de waterkoker vormen die van invloed zijn op de werking van het apparaat en op de smaak van het eindproduct.
- Solis raadt een regelmatige ontkalking van de waterkoker aan (naargelang de waterhardheid, maar minstens één keer per maand) met een oplossing van SOLIPOL® forte en water. Gebruik voor de ontkalking van het apparaat uitsluitend SOLIPOL® forte (Art.-nr. 703.01). Schade veroorzaakt door gebruik van ongechikte ontkalkingsmiddelen valt niet onder de garantie.
- Giet 700 ml koud water in de waterkoker en schakel het apparaat in. Breng het water aan de kook.

Haal de waterkoker van het basisstation, open voorzichtig het deksel (let op de hete stoom!) en giet 1000 ml SOLIPOL® forte in de waterkoker tot aan de MAX-markering. Let erop dat de waterkoker op een stabiele en beschermde ondergrond staat.

- Laat de ontkalkingsoplossing gedurende ong. 30 minuten inwerken. Niet opnieuw koken!
- Giet de ontkalkingsoplossing langzaam via de tuit uit de waterkoker om ook de tuit te ontkalken. Eventuele resterende kalkafzettingen in de tuit of kalkfilter kunt u verwijderen met een doek dat u in een SOLIPOL® forte/wateroplossing heeft gedompeld.
- Nadat u de ontkalkingsoplossing uit de waterkoker heeft geschonken, moet u waterkoker drie keer met schoon koud water spoelen. Vul hiervoor de waterkoker drie keer tot aan de MAX-markering en schenk het water uit via de tuit om alle resten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen.

## ▲ OPBERGEN

- Gaat u de waterkoker voorlopig niet meer gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat volledig afkoelen en droog het apparaat.
- Berg het afgekoelde, gereinigde en droge apparaat rechtop op, bij voorkeur in de originele verpakking. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.

## ▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	BKE 700, type 5510
Productbenaming	Waterkoker
Spanning/frequentie	230-240V~ / 50Hz
Vermogen	2200 – 2400 Watt
Inhoud	1,7 liter
Afmetingen	ong. 16 x 24 cm (Ø basisstation x totale hoogte)
Gewicht	ong. 1,4 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

## ▲ VERBRUIKSARTIKELN

Voor uw Solis Design Kettle zijn de volgende verbruiksartikelen beschikbaar:

**Art.-nr.: 703.01 SOLIPOL® forte ontkalkingsmiddel (flacon met 1'000 ml)**

SOLIPOL® forte is verkrijgbaar in speciaalzaken en bij Solis of Switzerland AG.

Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890

E-mail: [info@solis-onlineshop.ch](mailto:info@solis-onlineshop.ch) of [www.solis-onlineshop.ch](http://www.solis-onlineshop.ch)

(verzending alleen binnen Zwitserland)

## ▲ VERWIJDERING



EU 2002/96/EC

### Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC

Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.



**SOLIS HELPLINE:**

**091 802 90 10**

(Alleen voor klanten in Zwitserland)

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.

**Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.**

### **Solis of Switzerland AG**

Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland  
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99  
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com



